

CÔNG TY TNHH CÁT VƯỢNG / CAT VUONG CO., LTD



Office/Văn Phòng: 12 Tô Ký, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Branch/Chi nhánh: 504/7 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Sales Department/ Kinh doanh: 0919679246 - 0816668286

Technical Department/Kỹ Thuật: 0916344106 - 0969194203

Mail: ctycatvuong@gmail.com - Web: www.catvuong.com ; www.cancatvuong.com

Specialist business, repairing all kinds: analytical balances, seafood, Platform, Truck Scales, Scale System..v.v.v.

Chuyên kinh doanh, sửa chữa: Cân phân tích, Cân vàng, Cân thủy sản, Cân bàn, Cân ô tô, Cửa tự động ..v.v.v.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÂN TÍNH GIÁ ACS-918

1. Trước khi sử dụng cân:

- Cân chỉnh giọt nước trên cân vào giữa tâm (tăng giảm 4 chân đế cao su)
- Để cân cách xa nơi có nhiệt độ cao, từ trường, gió mạnh và sự rung động mạnh.
- Mở nguồn và đợi cho cân chạy chương trình xong về giá trị **0.000** rồi cân.

2. Chức năng các phím:

- Công tắc “ON/OFF” : nhấn mở cân, nhấn giữ tắt cân.
- Phím “M1 ~ M3” : Đơn giá 1, 2 và 3 (bộ nhớ đơn giá)
- Phím “SAVE” : Lưu giá trị cài đặt.
- Phím “C” : Xóa giá trị bộ nhớ đang hiển thị trong phần đơn giá
- Phím “Tare” : chức năng trừ bì. (10% ~ < 50% kg max)
- Phím “Zero” : đưa giá trị lệch về 0 (< 10% kg max)
- Phím “Light” : chức năng đèn nền sáng – tối (03 cấp độ sáng)
- Phím “Set” : Cài đặt chương trình
- Phím 0~9 : Nhập phím số
- Phím “.” : Phím phân cách



3. Chế độ ổn định cân:

Nhấn giữ SET (khoảng 3-5S) để tốc độ hiển thị chậm (độ nhạy chậm) để cân động vật. Muốn nhảy nhanh thì nhấn giữ phím SET (khoảng 3-5S) để về chế độ cân bình thường.

4. Hiệu chuẩn cân:

- Mở cân →

0.000	0.00	0.00
-------	------	------
- Nhấn pass: 35799, nhấn TARE →

1	LOAd	0
---	------	---
- Đặt quả cân bằng 10kg lên đĩa cân →

2	L - in	10000
---	--------	-------
- Nhấn lại số kg tải trên cân, Ví dụ: 10kg, nhấn 10000

- Nhấn TARE →

3	End	10000
---	-----	-------
- Nhấn SAVE để lưu giá trị vừa cài đặt, cân sẽ khởi động lại.

5. Những điều cần lưu ý:

- Nguồn điện sử dụng cho cân phải ổn định.
- Nguồn bình sử dụng liên tục khoảng 30h. Không mở nguồn, sạc bình khoảng 4 - 6h để đầy công suất, nếu cân đang hoạt động thì sạc lâu hơn.
- Cân hoạt động tốt trong khoảng nhiệt độ từ 20°C – 40°C.
- Khi mở cân, không nên đặt tải trên bàn cân, cho đến khi cân khởi động xong.
- Không cân quá tải cho phép hoặc để tải nặng trên cân quá lâu (trên 1/3 tải max trong vòng 30').
- Khi cân, nên để vật ngay giữa bàn cân, hạn chế cân vật lớn hơn mặt bàn cân.
- Khi tắt cân, không nên để luôn tải trên đĩa cân (khi tắt, trên đĩa cân luôn không tải).
- Nên kiểm tra định kỳ 3 hoặc 6 tháng 1 lần số kg của cân tại công ty (phải có vật chuẩn).
- Nếu cân không hoạt động thường xuyên, thì nên lau chùi cân sạch sẽ và nạp điện cho bình theo định kỳ 1 tháng 1 lần, mỗi lần khoảng 4h.

Chúc bạn thành công với bảng hướng dẫn này!

“Chính xác nhỏ mang lợi ích lớn”

Nếu quý khách cần yêu cầu trợ giúp về kỹ thuật, xin gọi số 0919 679 246 gặp A.Thuận.