

CÔNG TY TNHH CÁT VƯƠNG / CAT VUONG CO., LTD



Office/Văn Phòng: 12 Tô Ký, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Branch/Chi nhánh: 504/7 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Sales Department/ Kinh doanh: 0919679246 - 0816668286

Technical Department/Kỹ Thuật: 0916344106 - 0969194203

Mail: ctycatvuong@gmail.com - Web: www.catvuong.com ; www.cancatvuong.com

Specialist business, repairing all kinds: analytical balances, seafood, Platform, Truck Scales, Scale System..v.v.v.

Chuyên kinh doanh, sửa chữa: Cân phân tích, Cân vàng, Cân thủy sản, Cân bàn, Cân ô tô, Cửa tự động ..v.v.v.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÂN TÍNH GIÁ JPA - JADEVER

1) Trước khi sử dụng cân:

- Cân chỉnh giọt nước trên cân vào giữa tâm (tăng giảm 4 chân đế cao su)
- Để cân cách xa nơi có nhiệt độ cao, từ trường, gió mạnh và sự rung động mạnh.
- Mở nguồn và đợi cho cân chạy chương trình xong về giá trị **0.000** rồi cân.

2) Chức năng các phím:

- Phím 0~9 : nhập phím số
- Phím "." : phím phân cách
- Phím M+ : Cộng dồn giá trị cân
- Phím MR : gọi giá trị bộ nhớ
- Phím Q'TY/Light : chức năng đèn nền
- Phím Change : chuyển đổi đơn vị cân
- Phím M : chấp nhận giá trị nhập làm đơn vị tính giá.
- Phím M1~M5 : tương ứng với 5 giá trị bộ nhớ (nhớ 5 mã hàng)
- Phím Clear : xóa giá trị bộ nhớ đang hiển thị
- Phím Zero : đưa giá trị lệch về 0
- Phím Tare : chức năng trừ bì như: thùng, túi, bao, hộp,về giá trị 0.



3) Cách nhập và lưu 1 mã hàng:

a) Nhập 1 mã hàng:

Cách 1:

- Màn hình đang ở chế độ cân →

0.000	0.00	0.00
-------	------	------
- Đặt trọng lượng cần cân lên bàn cân →

XX.XXX	0.00	0.00
--------	------	------

 XX.XXX là số kg bất kỳ

- Nhấn giá trị tiền, ví dụ: 15ngàn/1kg thì nhấn phím 1,5 →

XX.XXX	15.00	0.00
--------	-------	------
- Nhấn phím M →

XX.XXX	15.00	XX.XX
--------	-------	-------

 XX.XX là số tiền tương ứng phải trả.

Cách 2:

- Màn hình đang ở chế độ cân →

0.000	0.00	0.00
-------	------	------
- Nhấn giá trị tiền, ví dụ: 15ngàn/1kg thì nhấn phím 1,5 →

0.000	15.00	0.00
-------	-------	------
- Nhấn phím M →

0.000	15.00	0.00
-------	-------	------

 15.00 là giá tiền 1kg của sản phẩm.
- Đặt trọng lượng cần cân lên bàn cân →

XX.XXX	15.00	XX.XX
--------	-------	-------

Trong đó: XX.XXX (ô số 1) là số kg bất kỳ, XX.XX(ô số 3) là số tiền tương ứng phải trả.

b) Lưu 1 mã hàng:

- Màn hình đang ở chế độ cân →

0.000	0.00	0.00
-------	------	------
- Nhấn phím M1 →

0.000	0.00	0.00
-------	------	------

 khi nhấn M1 nghe tiếng kêu bíp
- Nhấn giá trị tiền, ví dụ: 15 ngàn 5 trăm đồng/1kg thì nhấn 15.50 →

0.000	15.50	0.00
-------	-------	------
- Nhấn phím M →

0.000	15.50	0.00
-------	-------	------

 khi nhấn M nghe tiếng kêu bíp, bộ nhớ M1 đã nhớ mã hàng có giá là 15.50 (15 ngàn 5 trăm đồng/1kg)
- Làm tương tự để lưu mã hàng cho 4 mã còn lại.

c) Gọi mã hàng từ bộ nhớ:

- Màn hình đang ở chế độ cân →

0.000	0.00	0.00
-------	------	------
- Nhấn phím M1 →

0.000	15.50	0.00
-------	-------	------

 bộ nhớ M1 đã gọi mã hàng có giá là 15.50 (15 ngàn 5 trăm đồng/1kg)
- Nếu muốn gọi mã hàng của 4 bộ nhớ còn lại thì làm tương tự như trên.

4) Những điều cần lưu ý:

- Nguồn điện sử dụng cho cân phải ổn định.
- Nguồn bình sử dụng liên tục khoảng 30h. Không mở nguồn, sạc bình khoảng 4 - 6h để đầy công suất, nếu cân đang hoạt động thì sạc lâu hơn.
- Cân hoạt động tốt trong khoảng nhiệt độ từ 20°C – 40°C.
- Khi mở cân, không nên đặt tải trên bàn cân, cho đến khi cân khởi động xong.
- Không cân quá tải cho phép hoặc để tải nặng trên cân quá lâu (trên 1/3 tải max trong vòng 30').

- Khi cân, nên để vật ngay giữa bàn cân, hạn chế cân vật lớn hơn mặt bàn cân.
- Khi tắt cân, không nên để luôn tải trên đĩa cân (khi tắt, trên đĩa cân luôn không tải).
- Nên kiểm tra định kỳ 3 hoặc 6 tháng 1 lần số kg của cân tại công ty (phải có vật chuẩn).
- Nếu cân không hoạt động thường xuyên, thì nên lau chùi cân sạch sẽ và nạp điện cho bình theo định kỳ 1 tháng 1 lần, mỗi lần khoảng 4h.

Chúc bạn thành công với bảng hướng dẫn này!

“Chính xác nhỏ mang lợi ích lớn”

Cân điện tử Cát Vương www.catvuong.com