

CÔNG TY TNHH CÁT VƯƠNG / CAT VUONG CO., LTD



Office/Văn Phòng: 12 Tô Ký, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Branch/Chi nhánh: 504/7 Nguyễn Văn Quã, P. Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Sales Department/ Kinh doanh: 0919679246 - 0816668286

Technical Department/Kỹ Thuật: 0916344106 - 0969194203

Mail: ctycatvuong@gmail.com - Web: www.catvuong.com ; www.cancatvuong.com

Specialist business, repairing all kinds: analytical balances, seafood, Platform, Truck Scales, Scale System..v.v.v.

Chuyên kinh doanh, sửa chữa: Cân phân tích, Cân vàng, Cân thủy sản, Cân bàn, Cân ô tô, Cửa tự động ..v.v.v.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÂN TÍNH GIÁ QUA 832

1. Trước khi sử dụng cân:

- Cân chỉnh giọt nước trên cân vào giữa tâm (tăng giảm 4 chân đế cao su)
- Để cân cách xa nơi có nhiệt độ cao, từ trường, gió mạnh và sự rung động mạnh.
- Mở nguồn và đợi cho cân chạy chương trình xong về giá trị **0.000** rồi cân.

2. Chức năng các phím:

- Phím "ON/OFF" : nhấn mở cân, nhấn giữ tắt cân.
- Phím "V" : xem số vol của bình ở hiện tại
- Phím "UW" : không sử dụng đến
- Phím "PCS" : Lấy số lượng mẫu đếm.
- Phím "C" : Xóa giá trị bộ nhớ đang hiển thị trong phần đơn giá
- Phím "ADD" : chức năng cộng dồn giá tiền
- Phím "Tare" : chức năng trừ bì. (10% ~ < 50% kg max)
- Phím "BKL" (màu vàng) : chức năng đèn nền sáng – tối (03 cấp độ sáng)
- Phím "Zero" : đưa giá trị lệch về 0 (< 10% kg max)
- Phím 0~9 : Nhập phím số
- Phím "." : Phím phân cách



3. Hiệu chuẩn cân:

- Mở cân →

0.000	0.00	0.00
-------	------	------

- Nhấn pass: 52068, nhấn TARE →

CAL	0
-----	---

- Nhấn phím 1, TARE →

CAL	2
-----	---

- Đặt tải, nhấn TARE →

XX.XXX		
--------	--	--

Số kg tải mà cân đang nhận

– Nhấn lại số kg tải trên cân, Ví dụ: 10kg, nhấn 10.000

– Nhấn TARE →

CAL	4	30.000
-----	---	--------

 Số kg max là 30kg

– Nhấn TARE →

CAL	5	3
-----	---	---

 Số lẻ là 3 số sau dấu chấm

– Nhấn TARE →

CAL	6	10
-----	---	----

 Bước nhảy là 10g

– Nhấn TARE →

10.000	0.00	0.00
--------	------	------

 Số kg tải trên cân.

4. Những điều cần lưu ý:

– Nguồn điện sử dụng cho cân phải ổn định.

– Nguồn bình sử dụng liên tục khoảng 30h. Không mở nguồn, sạc bình khoảng 4 - 6h để đầy công suất, nếu cân đang hoạt động thì sạc lâu hơn.

– Cân hoạt động tốt trong khoảng nhiệt độ từ 20°C – 40°C.

– Khi mở cân, không nên đặt tải trên bàn cân, cho đến khi cân khởi động xong.

– Không cân quá tải cho phép hoặc để tải nặng trên cân quá lâu (trên 1/3 tải max trong vòng 30').

– Khi cân, nên để vật ngay giữa bàn cân, hạn chế cân vật lớn hơn mặt bàn cân.

– Khi tắt cân, không nên để luôn tải trên đĩa cân (khi tắt, trên đĩa cân luôn không tải).

– Nên kiểm tra định kỳ 3 hoặc 6 tháng 1 lần số kg của cân tại công ty (phải có vật chuẩn).

– Nếu cân không hoạt động thường xuyên, thì nên lau chùi cân sạch sẽ và nạp điện cho bình theo định kỳ 1 tháng 1 lần, mỗi lần khoảng 4h.

Chúc bạn thành công với bảng hướng dẫn này!

“Chính xác nhỏ mang lợi ích lớn”