

CÔNG TY TNHH CÁT VƯỢNG / CAT VUONG CO., LTD



Office/Văn Phòng: 12 Tô Ký, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Branch/Chi nhánh: 504/7 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Sales Department/ Kinh doanh: 0919679246 - 0816668286

Technical Department/Kỹ Thuật: 0916344106 - 0969194203

Mail: ctycatvuong@gmail.com - Web: www.catvuong.com ; www.cancatvuong.com

Specialist business, repairing all kinds: analytical balances, seafood, Platform, Truck Scales, Scale System..v.v.v.

Chuyên kinh doanh, sửa chữa: Cân phân tích, Cân vàng, Cân thủy sản, Cân bàn, Cân ô tô, Cửa tự động ..v.v.v. .

HƯỚNG DẪN HIỆU CHUẨN CÂN AWT, CZNEWTON

1. Trước khi sử dụng cân:

- Cân chỉnh giọt nước trên bàn cân vào giữa tâm (tăng giảm 4 chân đế cao su)
- Để cân cách xa nơi có nhiệt độ cao, từ trường, gió mạnh và sự rung động mạnh.
- Nguồn bình yếu cũng ảnh hưởng đến tính chính xác và độ ổn định của cân.
- Mở nguồn và đợi cho cân set chương trình về giá trị 0.00 rồi cân.

2. Chức năng phím:

- Phím OFF : Nhấn giữ phím khoảng 3s để tắt cân.
- Phím ON/ZERO/TARE :
Chức năng ON: Nhấn phím để mở nguồn.
Chức năng ZERO: Đưa giá trị lệch về 0 ($\pm 2\%$ số kg max).
Chức năng TARE: Chức năng trừ bì từ 2% đến tải max.
Trong thiết lập chế độ, phím này có chức năng xác nhận và di chuyển cột sang phải.
- Phím UNITS/ESC :
UNITS: chuyển đổi đơn vị hiển thị.
ESC : thoát khỏi chương trình thiết lập.
- Phím Function : nhấn giữ để vào chế độ thiết lập (UF-1). Trong chế độ thiết lập, nhấn phím Function để thay đổi số.



3. Hiệu chuẩn cân:

Trong chế độ cân.

- Nhấn giữ phím FN → UF-1 → ECF-1 thả tay nhấn phím
- Nhấn phím ON/Z/T → CAL Z
- Nhấn phím ON/Z/T → XXXX.X số kg hiệu chuẩn
Nhấn ON/Z/T để di chuyển cột, nhấn FN để thay đổi số.
- Nhấn phím ON/Z/T di chuyển đến cuối dãy và số kg hiệu chuẩn nhấp nháy.
- Đặt tải hiệu chuẩn lên cân, chờ cho dấu kiểm Stable sáng lên.
- Nhấn phím ON/Z/T → XXXX.X số kg tải trên cân./.

4. Những điều cần lưu ý:

- Cân chỉ chống nước tốt từ trên xuống dưới, không nên lật ngược cân ra để rửa nước. Cách vệ sinh cân tốt nhất là nên lau chùi cân bằng khăn ướt đã được vắt khô.
- Nguồn điện sử dụng, Adaptor cho cân phải ổn định.
- Nguồn bình sử dụng liên tục khoảng 30h. Không mở nguồn, sạc bình khoảng 4 - 8h để đầy công suất, nếu cân đang hoạt động thì sạc lâu hơn.
- Không cân quá tải cho phép hoặc để tải nặng trên cân quá lâu (trên 1/3 tải max trong vòng 2h).
- Khi cân, nên để vật ngay giữa bàn cân, hạn chế cân vật lớn hơn mặt bàn cân.
- Nên kiểm tra định kỳ 6 tháng 1 lần số kg của cân tại công ty (phải có vật chuẩn).
- Cân hoạt động tốt khi nhiệt độ khoảng từ 20°C – 40°C
- Nếu cân không sử dụng thường xuyên, thì nên lau chùi cân sạch sẽ và nạp điện cho bình theo định kỳ 1 tháng 1 lần, mỗi lần khoảng 4h.

Chúc bạn thành công với bảng hướng dẫn này!

“Chính xác nhỏ mang lợi ích lớn”

Cân điện tử Cát Vương www.CatVuong.com