

CÔNG TY TNHH CÁT VƯỢNG / CAT VUONG CO., LTD



Office/Văn Phòng: 12 Tô Ký, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Branch/Chi nhánh: 504/7 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Sales Department/ Kinh doanh: 0919679246 - 0816668286
Technical Department/Kỹ Thuật: 0916344106 - 0969194203
Mail: ctycatvuong@gmail.com - Web: www.catvuong.com ; www.cancatvuong.com

Specialist business, repairing all kinds: analytical balances, seafood, Platform, Truck Scales, Scale System..v.v.v.
Chuyên kinh doanh, sửa chữa: Cân phân tích, Cân vàng, Cân thủy sản, Cân bàn, Cân ô tô, Cửa tự động ..v.v.v. .

HƯỚNG DẪN HIỆU CHUẨN ĐẦU CÂN AD4329, AND

1. Trước khi sử dụng cân:

- Khi mở cân, không nên đặt tải trên bàn cân, đợi cho đến khi cân khởi động xong.
- Kiểm tra khung bàn cân có bị cản hoặc kẹt ở gầm và hai đầu khung cân.
- Mở nguồn và đợi cho cân set chương trình về giá trị 0 rồi cân.

2. Chức năng các phím:

- Phím **ON/OFF**: Mở/tắt cân
- Phím **Setpoint** : Chức năng cài đặt số kg cân điều khiển.
- Phím **M+** : Cộng dồn số kg.
- Phím **MODE** : Chức năng chương trình.
- Phím **Net/Gross**: Xem trọng lượng thô và tịnh
- Phím **→O←/ ZERO** : Chức năng về 0 và di chuyển cột.
- Phím **→T←/ TARE** : Chức năng trừ bì và thay đổi số.
- Phím **Print**: Phím in và chấp nhận giá trị.

3. Hiệu chuẩn cân thông thường:

- 1) Nhấn ON → 0 hoặc 8.8.8.8.8. hoặc - - - - (khi nhấn MODE sẽ hiện số kg tương ứng trên cân)
- 2) Mở nắp nhựa gắn phím ON, nhấn nút CAL → CAL
- 3) Nhấn PRINT → d 10 Bước nhảy
- 4) Nhấn PRINT → C60000 Kg max
- 5) Nhấn PRINT → CAL 0 Cali không tải
- 6) Nhấn PRINT → F60000 Số kg hiệu chuẩn
- 7) Chỉnh kg hiệu chuẩn và cho tải lên cân.
- 8) Nhấn PRINT → CAL End
- 9) Nhấn nút CAL → End



10) Nhấn OFF, rồi nhấn ON → - - - - -

11) Nhấn MODE → XXXXX Số kg tải.

4. Những điều cần lưu ý:

- Nguồn điện sử dụng cho đầu cân phải ổn định, nên sử dụng ổn áp & bộ lưu điện cho đầu cân.
- Phải đảm bảo đầu cân nối mass tốt.
- Cân hoạt động tốt khi nhiệt độ khoảng từ 20°C – 40°C.
- Không cân quá tải cho phép hoặc để tải nặng trên cân quá lâu (trên 1/3 tải max trong vòng 30 phút).
- Nên kiểm tra định kỳ 3 hoặc 6 tháng 1 lần số kg của cân tại công ty (phải có vật chuẩn).

Chúc bạn thành công với bảng hướng dẫn này!

“Chính xác nhỏ mang lợi ích lớn”

Cân điện tử Cát Vương www.catvuong.com